

Инструкция по работе в Online Commander для настройки сетевых контроллеров

Подключение к Online Commander

Для работы в Online Commander необходимо подключить сетевой контроллер к конвертеру Z-397 (мод. Guard) или Z-397 (мод. Web) по линии связи RS-485. Для работы с конвертером Z-397 (мод. Guard) необходимо его подключение к ПК по USB-кабелю из комплекта. Также есть возможность работы с IP-контроллерами. Для работы необходимо зайти в web-браузер (Яндекс, Chrome, Edge, Opera) и ввести ссылку <u>https://fw.ironlogic.ru/oc/</u>. После входа в web-браузере откроется страница с рабочими вкладками.

	Online Comr	nander	Русский 🔘 English 〇	
	Контроллеры (0) Выбер	ите Контроллер 🗸	Подключиться	
Настройки	Зоны	Ключи	События	Монитор
	Версия про Время оти Время контроля оти Время контроля заи Открыть Режим ди	шивки: 0 Обнови крытия: срытия: срытия: дверь: Вход оступа: Норма	выход	
	01.01 00:00:00	Синхр	онизировать	
	Прочитать Наст	ройки Записать На	астройки	

Подключение к конвертеру Z-397 (мод. Guard)

Необходимо установить подключение: если используется конвертер Z-397 Guard – нужно выбрать СОМ-порт, к которому он подключен.

	Online Comr	nander	Русский <a> English	
	Контроллеры (0) Выбер	ите Контроллер 🗸	Подключиться	
Настройки	Зоны	Ключи	PlueTooth	Монитор
			COM Port	
	Версия про	шивки: 0 0.5н	+ Add IP adress	
	Время от	(рытия:		
	Время контроля от	фытия:		
	Время контроля зан	фытия:		
	Открыть	дверь: Вхо	д Выход	
	Режим д	оступа: Норма	~	
	01.01.00:00:00	Си	нхронизировать	
	Dogustan-Harr	กอมัพน 3อกแกลา	ь. Наствойки	

Откроется окно с запросом разрешения на подключение к последовательному порту. Нужно выбрать порт и кликнуть по кнопке «Подключение».





Настройка браузера для подключения к конвертеру Z-397 (мод. WEB) или IP-контроллеру

Если используется конвертер Z-397 Web или IP-контроллер – нужно указать IP адрес устройства.

	Online Comma	nder	Русский 🔘 English 〇	
	Контроллеры (0) Выберите	Контроллер 🗸	Подключиться	
Настройки	Зоны К	лючи	∲ BlueTooth ∲ COM Port	Монитор
	Версия прошив	ки: 0 Обног	+ Add IP adress	
	Время открыт	ия:		
	Время контроля открыти	18:		
	Время контроля закрыти	4191		
	Открыть две	ры: Бход	Выход	
	Режим досту	па: Норма	×	
	01.01 00:00:00	Сино	сронизировать	
	Прочитать Настройк	и Записать	Настройки	

Вначале может появится окно предупреждения о небезопасном содержимом для сайта. Нужно отключить защиту от небезопасного контента для этого сайта.

Ошибка.	
разрешить небезопасное содержимое для этого	
сайта	
ОК	

Пример отключения защиты для Яндекс-браузера. Кликаем по замочку перед адресом сайта.

	https:// fw.ironlogic.ru /oc/	
чик [Соединение защищено nlogic v	

Откроется окно «Protect». В опции «Блокировка рекламы и трекеров» кликаем по «Настроить...».





Далее кликаем по «Разблокировать для вкладки» и блокировки страницы отключится.



Пример отключения защиты для браузера Google Chrome. Кликаем по значку перед адресом сайта.



На странице «Настройки» кликаем по разделу «Конфиленциальность и безопасность» и в нем в опции «Небезопасный контент» выбираем «разрешить».



	0	Конфиденциальность и безопасность	
A	Небезопасный контент		Блокировать 🔹
∂	Оптимизатор V8		Блокировать (по умолчанию) Разрешить Блокировать

Для других браузеров отключение блокировки небезопасного контента аналогично.

После проделанных операций станет доступно окно «Добавить IP-адрес». Набираем в этом окне IP-адрес конвертера или IP-контроллера. Для подключения к Online Commander в конвертере или IP-контроллере предварительно должен быть установлен режим работы «Автономный».



Подключение к конвертеру Z-397 (мод. WEB)

Прошивка в конвертере должна быть версии 4.0.9. С данной прошивкой можно зайти web интерфейс конвертера.

iron	Z397WEB Русский SN: 40541 English ○
Ста	тус
Режим:	SERVER
Подключение:	0.0.0.0 0.0.0.0
Продолжительность работы:	0 days 00:04:20
Версия ПО:	4.0.9
Переключатель LOCK:	Выкл
Настройки (Соединения
Режим	Работы
Расширенны	е Настройки

Далее нужно выбрать режим работы «Автономный» и нажать «Сохранить», затем перезагрузить конвертер через вкладку «Расширенные настройки».

iron	Z397-WEB Русский SN: 40541 English 〇
Ста	пус
Настройки (Соединения
Режим	Работы
— Общие Настройки	
Ключ аутентификации:	8E00CEC3
Режим Работы:	Cepsep V WEB
Сервер-	Сервер Клиент Автономный
Локальный порт:	1000
Разрешённый IP:	255.255.255.255
Лин	ия 2
Локальный порт:	1001
Разрешённый IP:	255.255.255.255
R\$485	
Лин	ия 1
Скорость:	19200
Чётность:	NONE V
Лин	ия 2
Скорость:	19200
Чётность:	NONE -
Coxp	анить
Расширенны	е Настройки



В Online Commander нужно добавить IP адрес конвертера.

	Контроллеры (0) Выберите Контролле	ер 🗸 Подключиться
-астройки	Зоны Ключи	🕈 BlueTooth Монит
		Y COM Port
	Версия прошивки: 0	T Add IP adress
	Время открытия:	
	Время контроля открытия:	
	время контроля закрытия.	
	Открыть дверь:	Выход
	Режим доступа: [Норма	▼
	01.01 00:00:00	Синхронизировать
	Прочитать Настройки Запи	сать Настройки
		J
	Побавить IP ал	IDEC
	dooren at	,pee
	192.168.0.106	

Добавленный адрес появится в списке, нужно выбрать его.

			English 🤇)
	Контроллеры (0) В	ыберите Контроллер 🗸	Подключиться	
Настройки	Зоны	Ключи	IlueTooth IlueTooth IlueTooth IlueTooth	Монитор
	Верси	ія прошивки: 0 🛛 Обно	 ♀ 192.168.0.106 × + Add IP adress 	
	Время контрол	ия открытия:		
	Время контрол Отн	пя закрытия: крыть дверь: Вход	Выход	
	Рея	ким доступа: Норма	~	
	01.01.00:00:00	Син	хронизировать	

Над окном «Контроллеры» появится название конвертера и его серийный номер.

Z397-WEB S/N: 40541				
	Контроллеры (0) Выб	берите Контроллер 🛩	Подключиться	
Іастройки	Зоны	Ключи	События	Монитор
	оремя Время контроля Время контроля	открытия:		

Дальше выбирается подключенный к конвертеру контроллер. Происходит подключение контроллера, в окне «Контроллеры» отображается подключенная модель, вкладки Online Commander становятся «активными».



Подключение к ІР-контроллеру

Для подключения к Online Commander в IP-контроллере предварительно должен быть установлен режим работы «Автономный». Вводим IP-адрес конвертера (IP-контроллера).



Адрес появляется в списке и нужно выбрать его:

	5 V .		English	
	Контроллеры (0) [Выберите Контроллер	 Подключиться 	
Настройки	Зоны	Ключи	BlueTooth	Монито
	Bep	сия прощивки: 0 Об	⊊ 192.168.0.106 ×	×
	Врема контр	емя открытия:	+ Add IP adress	*
	Время контр	оля закрытия:		
	Q	нткрыть дверь: Вх ежим доступа: Норма	код Выход	
	01.01.00.00.00		инхоонизировать	

Далее происходит подключение, в окне «Контроллеры» отображается подключенная модель, вкладки Online Commander становятся «активными».



Работа с Online Commander

Вкладка «Настройки»

На вкладке «Настройки» есть возможность обновить прошивку выбранного контроллера, также можно установить время открытия двери и время контроля.

	Online ^t Comma	nder	Русский 🔍 English 〇	
	Контроллеры (1) Matrix VI NFC	NET SN: 1319 ¥	Подключиться	
Настройки	Зоны К	лючи	События	Монитор
	Версия прошив Время открыть Время контроля открыть Время контроля закрыть Открыть двер Режим достуг 01-09-2023 15:37:15 Прочитать Настройк	и: 2.6 Обнов ия: 30 ия: 0 ия: 0 ия: 0 вы: Вход на: Норма и Записать На	ить Выход Энизировать астройки	

С этой вкладки можно открыть дверь и выбрать режим доступа. Самое главное, необходимо **синхронизовать** контроллер, и прочитать его настройки, затем уже их можно изменять и записывать обратно в контроллер.

Вкладка «Зоны»

Вкладка «Зоны» позволяет прочитать настроенные в контроллере зоны, изменить их и записать в контроллер.

	Online © Con	nmander	Русский 🖲 English 〇
	Контроллеры (1) Matrix	VI NFC NET SN: 1319 🗸	Подключиться
Настройки	Зоны	Ключи	События Монитор
	1 ПВСЧП 2 ПВСЧП 3 ПВСЧП 4 ПВСЧП 5 ПВСЧП 6 ПВСЧП 7 ПВСЧП	Времянные зоны: I С В 00:00 0 - 23 I С В 00 0 - 23 I С В 00 0 - 23 I С В 00 0 - 2	1:59 () 3:59 () 3:59 () 3:59 () 3:59 () 3:59 () 3:59 ()
	Временные	е зоны переключения реж	жимов:
	1 ПВСЧП	ICB Норма	3:59 O
	2 ПВСЧП	ICB Норма	3:59 (D)
	Прочита	ать Зоны Записать Зо	оны



Вкладка «Ключи»

Вкладка «Ключи» необходима для работы с ключами. Если в памяти контроллера уже есть ключи, то их можно прочитать – появится список записанных ключей.

	Контролля	PDL (1) Matrix VI NEC NE	T SN: 1319 🗸 🔲	лкпючиться	
Hact	гройки Зон	ы Клк	рчи	События	Монитор
10 、	 Записей на страницу 			Поиск	
N₂	Ключ	Флаги	Зоны	Имя	
0	24 05 26 5C 00 00	10	FF		XX

Также ключи можно добавить вручную, заполнив необходимую информацию.

Edit Key #1 <u>×</u>
ГF FF FF FF FF FF
Обычный О Мастер О Блокирующий
Времянные зоны: 1 2 3 4 5 6 7 ★
Имя:
Save

После добавления ключей их необходимо записать в контроллер, нажав кнопку «Записать». Еще ключи можно экспортировать в файл excel и импортировать из файла, нажав соответствующие кнопки «Экспорт» или «Импорт».

Вкладка «События»

Вкладка «События» позволяет «Прочитать» события с контроллера, а также экспортировать их в файл.

	Online: Commander	English O	
	Контроллеры (1) Matrix VI NFC NET SN: 1319	• Подключиться	
Настройки	Зоны Ключи	События	Монитор
20 🖌 Записей на	страницу	Поиск	
Время	Событие	Ключ	Имя
01.09 15:38:46	Питание	02 00	
01.09 15:38:47	Проход состоялся	<i>?? ?? ?? ?? ?? ??</i>	
01.09 15:38:47	• Открыто оператором по сети	00 00	
01.09 15:38:48	Питание	02 00	
01.0 <mark>9 15:38:4</mark> 9	 Проход состоялся 	<u> </u>	
01.0 <mark>9</mark> 15:38:49	 Открыто оператором по сети 	00 00	
От 1 до 6 из 6 записе	й		



Вкладка «Монитор»

Вкладка «Монитор» позволяет в реальном времени отслеживать происходящие события.

	Online Commande	English	
	Контроллеры (1) Matrix VI NFC NET S	N: 1319 🗸 Подключиться	
Настройки	Зоны Ключи	События	Монитор
		10 🗸 3a	писей на страниц
Время	Событие	Ключ	Имя
01.09 15:42:12	Питание	02 00	
01.09 15:42:12	 Проход состоялся 	?? ?? <mark>??</mark> ?? ?? ?? ??	
01.09 15:42:12	 Открыто оператором по сети 	00 00	
01.09 15:42:13	Питание	02 00	
01.09 15:42:13	 Проход состоялся 	?? ?? ?? ?? ?? ??	
	1000	00.00	